

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce microphone karaoké. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Microphone
- Câble de chargement USB
- Câble Micro-USB vers prise jack 3,5 mm
- Mode d'emploi


**Accessoires en option** (disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	Batterie lithium-ion 2000 mAh
Autonomie	Env. 4 h
Durée du chargement	Env. 2 h
Puissance audio	6 W (RMS), 12 W (puissance de crête audio)
Clés USB	Jusqu'à 256 Go
Plage de fréquences	100 – 10000 Hz
Niveau de pression acoustique maximal	> 150 dB / 1 KHz, distorsion harmonique < 1%
Version bluetooth	4.0
Fréquence sans fil	2,402 – 2,480 GHz
Puissance d'émission max.	2 dBm
Dimensions (L x H x P)	73 x 250 x 73 mm
Poids	358 g

**Description du produit**



1. Réglage des aigus
2. Touche Marche/Arrêt / LED
3. Réglage du volume
4. Port Micro-USB
5. Connecteur USB
6. Réglage de la musique
7. Réglage de l'écho
8. Réglage des basses
9. Touche ◀◀
10. Touche |▶
11. Touche ▶▶

**Charger la batterie**

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Pour ce faire, branchez le câble de chargement USB au port Micro-USB du microphone, et l'autre extrémité du câble à un ordinateur allumé ou à un chargeur secteur USB. La LED brille en rouge. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la LED s'éteint.



**NOTE :**

*Notez que le microphone s'éteint automatiquement lorsque la batterie est faible.*

**Connexion bluetooth**

1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt, jusqu'à ce que la LED brille en bleu pour allumer le microphone.
2. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
3. Effectuez une recherche des appareils bluetooth disponibles. Le microphone vous apparaît sous le nom de **ZX1713**.

4. Connectez votre appareil mobile au microphone. Si un mot de passe vous est demandé, saisissez **0000**.
5. Par la suite, le microphone se connecte automatiquement à votre appareil mobile lorsque celui-ci se trouve à proximité et est allumé.
6. Pour rompre la connexion entre le microphone et l'appareil mobile, accédez aux réglages bluetooth de ce dernier et rompez la connexion.

**Utilisation**

Allumez le microphone en appuyant longuement sur la touche Marche/Arrêt, jusqu'à ce que la LED brille en bleu. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre le microphone. La LED s'éteint au bout d'un court instant.

Lorsque la connexion bluetooth est établie, appuyez sur la touche |▶ pour lancer un titre ou le mettre en pause. Appuyez ensuite sur les touches ◀◀ et ▶▶, pour passer au titre précédent ou suivant.

Vous pouvez également lire de la musique à partir d'une clé USB. Branchez cette dernière au port USB du microphone et commandez la lecture audio avec la touche correspondante.

**Réglages**

Régulateur	Fonction
Treble	Régler la hauteur
Bass	Régler les basses
Volume	Régler le volume du microphone
Music	Régler le volume de la musique
Echo	Régler l'écho

**Enregistrement**

1. Branchez le câble Micro-USB vers prise jack 3,5 mm au port Micro-USB du microphone.
2. Branchez l'autre extrémité à la prise casque de votre appareil mobile.
3. Ouvrez une application d'enregistrement sur votre appareil mobile et lancez l'enregistrement de votre chanson.



**NOTE :**

*La fonction bluetooth du microphone est automatiquement désactivée pendant l'enregistrement.*

## Dépannage

- **Après l'allumage, la LED ne brille pas.**  
Le niveau de la batterie est trop faible ou le câble de chargement n'est pas branché correctement. Vérifiez le branchement ou chargez la batterie.
- **Le microphone n'émet pas de son.**  
Vérifiez que le microphone est allumé et que le réglage du volume n'est pas au niveau minimal.
- **Le son du microphone et la musique ne se mélangent pas.**  
Réglez le réglage du volume autrement.
- **Des bruits se font entendre pendant le chant ou l'enregistrement.**  
Cela peut être dû aux bruits ambiants ou aux interférences du signal du smartphone. Utilisez le microphone en un lieu calme ou éloignez le microphone du smartphone.
- **Qualité d'enregistrement faible.**  
Il se peut que votre smartphone ne soit pas compatible avec le microphone ou que le processeur de son de ce dernier soit inapproprié. Redémarrez votre smartphone ou branchez le microphone à un autre smartphone.
- **La lecture par bluetooth s'interrompt souvent.**  
Votre appareil mobile est trop loin du microphone, ou des obstacles se trouvent entre l'appareil mobile et le microphone. Rapprochez les appareils l'un de l'autre ou retirez les obstacles. Si nécessaire, redémarrez votre appareil mobile.
- **La lecture de musique en bluetooth est très basse, ou le son est inaudible.**  
Le son du smartphone ou du fichier audio est faible. Augmentez le volume sonore de votre appareil mobile ou utilisez un fichier audio d'un volume plus élevé.
- **Impossible d'établir la connexion bluetooth.**  
Vérifiez que le microphone n'est pas trop éloigné de votre appareil mobile et qu'aucun obstacle ne se trouve entre les deux appareils. Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre ou retirez les obstacles. Vérifiez qu'aucun autre appareil mobile n'est déjà connecté au microphone. Le cas échéant, rompez la connexion.

- **La lecture audio par bluetooth est brouillée.**  
Le volume est trop élevé ou le niveau de batterie est trop faible. Réglez le volume sonore ou chargez la batterie.
- **L'enregistrement musical par bluetooth à un appareil iOS échoue.**  
La fonction n'est pas prise en charge par les appareils mobiles iOS.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de

doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1713 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).