

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque sport In-Ear. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Micro-casque sport In-Ear SH-20.sp
- 3 paires d'embouts
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Batterie	60 mAh
Courant de charge	5 V DC / 500 mA
Chargement	env. 2 heures
Autonomie	jusqu'à 6 heures
Autonomie en veille	jusqu'à 50 heures
Fonction bluetooth	4.2
Portée bluetooth	jusqu'à 10 m
Profils bluetooth	A2DP / HFP / HSP / AVRCP / SPP
Fréquence sans fil	2,4 – 2,48 GHz
Puissance d'émission	max. 5 mW
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C
Dimensions	160 x 112 x 38 mm
Poids	60 g

Description du produit

1. Écouteurs
2. Augmenter le volume / Titre suivant
3. Microphone
4. Bouton multifonction
5. Réduire le volume / Titre précédent



Charger la batterie

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée, pendant environ 2 heures.

- Vérifiez que le micro-casque est éteint. Branchez le câble de chargement USB au port Micro-USB du micro-casque. Branchez l'autre extrémité du câble à un port USB libre d'un ordinateur allumé ou d'un chargeur USB.

Le voyant de contrôle du micro-casque

brille en rouge et bleu pendant le processus de chargement et devient bleu lorsque la batterie est complètement chargée, au bout de 1,5 à 2 heures.

- Si vous n'utilisez pas le micro-casque pendant une période prolongée, chargez la batterie au moins tous les 3 mois.

Utilisation

1. Sortez le micro-casque avec précaution de l'emballage.
2. Placez les embouts d'oreilles sur les écouteurs intra-auriculaires.
3. Placez les écouteurs intra-auriculaires dans vos oreilles.
4. Allumez le micro-casque en maintenant le bouton multifonction pressé pendant environ 3 secondes. Le signal "Power On" retentit et le voyant de contrôle clignote en bleu.
5. Pour éteindre le micro-casque, maintenez le bouton multifonction pressé. Le signal "Power Off" retentit, le voyant de contrôle clignote en rouge, et le micro-casque s'éteint.

Appariement par fonction bluetooth

1. Activez la fonction bluetooth de votre appareil mobile.
2. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre le micro-casque et l'appareil mobile, qui pourrait gêner la connexion bluetooth.

3. Allumez le micro-casque en maintenant le bouton multifonction pressé jusqu'à ce que le voyant de contrôle clignote alternativement en rouge et en bleu et que vous entendiez le signal "Bluetooth Mode".
4. Dans la liste des appareils détectés par votre appareil mobile, recherchez l'entrée "ZX1621". Il se peut qu'une nouvelle recherche des périphériques soit nécessaire.
5. Une fois que vous avez trouvé "ZX1621" dans la liste des périphériques, sélectionnez-le et, si l'appareil mobile vous le demande, confirmez que vous voulez autoriser l'accès à cet appareil. Le cas échéant, saisissez le mot de passe "0000" ; une fois que la connexion a été établie avec succès, vous entendez le signal "Connected". Le voyant de contrôle clignote en bleu. Si la connexion n'est pas établie dans les 120 secondes qui suivent, le processus d'appariement est alors interrompu. Le cas échéant, répétez les étapes décrites ci-dessus.
6. Normalement, le processus d'appariement décrit ne doit être effectué que lors de la première connexion entre les deux appareils. En cas de connexion ultérieure, les deux appareils se reconnaissent automatiquement si vous avez autorisé cette fonction dans les options de connexion bluetooth.

Fonctions

Le micro-casque indique les appels entrants à l'aide d'un signal sonore.

- Pour prendre un appel entrant, appuyez une fois sur le bouton multifonction ; procédez de la même façon pour mettre fin à une conversation téléphonique. Vous pouvez également prendre et terminer les appels via votre smartphone.
- Pour refuser un appel entrant, appuyez 2 fois que le bouton multifonction.
- Pour démarrer ou arrêter la lecture d'un titre audio, appuyez sur le bouton multifonction.
- Réglez le volume à l'aide des deux boutons "Augmenter volume" et "Réduire le volume". Pour ce faire, maintenez les boutons pressés.
- Appuyez sur le bouton "Augmenter le volume" pour passer au titre audio suivant, et sur le bouton "Réduire le volume" pour revenir au titre audio précédent.
- En mode veille, appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour rappeler le dernier numéro composé.
- Pour désactiver la connexion bluetooth, éteignez le micro-casque et désactiver la connexion sur votre smartphone ou autre appareil. Vous pouvez également éloigner le micro-casque à plus de 20 mètres de votre smartphone.

Nettoyage et entretien

Avant de le nettoyer, éteignez le micro-casque et débranchez-le du câble de chargement. Nettoyez le micro-casque avec un chiffon doux et sec. Pour le nettoyage, n'utilisez aucune substance chimique, telle que les nettoyeurs ménagers, l'alcool, ou l'essence. N'utilisez pas non plus d'objets tranchants, qui pourraient endommager le micro-casque. Ne plongez pas le micro-casque dans l'eau ni dans aucun autre liquide !

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. **!!!** Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! **!!!** Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. **!!!** Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! **!!!** N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. **!!!** Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'en-

dommager. **!!!** N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. **!!!** Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. **!!!** N'utilisez pas le micro-casque lorsque vous conduisez ou lorsque vous utilisez des machines. **!!!** Attention ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans ! Contient des petits éléments pouvant être avalés. **!!!** Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. **!!!** Utilisez le micro-casque dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 15 °C et 55 °C. **!!!** En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. **!!!** N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux **!!!** Afin d'éviter de nuire à votre santé, réglez le volume à un niveau peu élevé avant de mettre en place vos écouteurs. **!!!** Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé pourrait donc finir par vous sembler normal.

Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition. **!!!** Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité. **!!!** N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. **!!!** Les casques/écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez régulièrement les écouteurs avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin. **!!!** Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. **!!!** Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. **!!!** Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,

veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1621 conforme aux directives 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/53/UE actuelles du Parlement Européen.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.