

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cet interrupteur sans fil.

Placez votre interrupteur de luminaire à l'endroit de votre choix dans la pièce, en toute liberté !

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Interrupteur sans fil
- Mode d'emploi

**Accessoires requis (non fournis)**

- Récepteur sans fil réf. ZX-2803
- Éventuellement matériel de montage

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	Par énergie cinétique (en basculant le commutateur)
Portée	Jusqu'à 40 m
Cycles de commutation	> 200 000
Nombre de récepteurs max.	10
Fréquence sans fil	433,92 MHz
Puissance d'émission max.	1 mW
Indice de protection	IP20
Dimensions	88 x 86 x 13 mm
Poids	76 g

**Description du produit**

Interrupteur

**Montage**

L'interrupteur marche/arrêt peut être fixé soit par le biais du plateau de montage, soit par patch adhésif.

**Montage avec vis**

1. Utilisez le plateau de montage en tant que gabarit pour marquer l'emplacement des deux trous à percer.

**ATTENTION !**

**Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

2. Percez les trous et vissez le plateau de montage au mur.
3. Accrochez l'interrupteur marche/arrêt correctement en haut et en bas, de façon à ce que crochets et trous coïncident parfaitement.

**Montage avec patch adhésif**

1. Nettoyez la saleté et la poussière à l'endroit choisi pour le montage.
2. Le patch adhésif se trouve à l'arrière de l'interrupteur marche/arrêt. Retirez le film de protection.
3. Pressez l'interrupteur marche/arrêt à l'endroit choisi sur le mur. Veillez à ce que l'interrupteur marche/arrêt soit fixé bien droit.

## Déconnecter l'interrupteur

Maintenez le bouton de connexion du récepteur pressé pendant 5 secondes et, en même temps, et faites basculer l'interrupteur. Interrupteur et récepteur sont maintenant déconnectés.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'installation du récepteur doit être effectuée par un personnel qualifié !
- Avant l'installation et tout travail de maintenance, désactivez toujours l'alimentation électrique !
- Ne touchez pas le récepteur avec des mains humides ou mouillées.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2802, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE et 2014/53/UE.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).