

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce récepteur sans fil, qui permet un déplacement simple des interrupteurs. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Récepteur
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

ZX-2802 : Interrupteur sans fil

Variantes du produit

ZX-2802 : Interrupteur mural sans fil & sans pile


ZX-2803 : Récepteur pour interrupteur sans fil et sans pile

ZX-2804 : Interrupteur mural sans fil & sans pile + récepteur

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance absorbée	max. 2200 W
Portée	Jusqu'à 40 m
Nombre d'émetteurs max.	10
Fréquence sans fil	433,92 MHz
Puissance d'émission max.	1 mW
Indice de protection	IP20
Dimensions	63 x 31 x 22 mm
Poids	30 g

Description du produit



1. Antenne
2. Bouton de Connexion
3. Câble d'alimentation (entrée, 230 V AC)
4. Câble de raccordement (sortie, pour l'appareil)

Montage



ATTENTION !
L'installation du récepteur doit être effectuée par un personnel qualifié !



ATTENTION !
Avant l'installation et tout travail de maintenance, désactivez toujours l'alimentation électrique !

1. Branchez le câble d'alimentation (noir et bleu) au câble d'alimentation principal 230 V AC.
2. Branchez le câble de raccordement de sortie (bleu et rouge) au câble d'alimentation correspondant de l'appareil sélectionné (une lampe, p. ex.).
3. Placez le câble antenne fin du récepteur de façon à ce qu'il soit le plus libre possible et non entouré de métal.



NOTE :
La portée du récepteur et de l'interrupteur marche/arrêt dépend des propriétés architecturales de la pièce.

Connecter le récepteur à l'interrupteur

Maintenez le bouton de connexion du récepteur pressé pendant 5 secondes et, en même temps, et faites basculer l'interrupteur marche/arrêt. Relâchez le bouton de connexion. Faites à nouveau basculer l'interrupteur marche/arrêt pour tester la connexion. L'appareil branché au récepteur devrait maintenant être alimenté en électricité.



NOTE : Il est possible de connecter jusqu'à 10 récepteurs à un interrupteur marche/arrêt, et jusqu'à 10 interrupteurs marche/arrêt à un récepteur.



ATTENTION ! ZX2802 et ZX2803 sont compatibles uniquement l'un avec l'autre ; ils ne peuvent pas être connectés à d'autres émetteurs ou récepteurs.

Déconnexion

Maintenez le bouton de connexion du récepteur pressé pendant 5 secondes et, en même temps, faites basculer l'interrupteur marche/arrêt. Interrupteur

marche/arrêt et récepteur sont maintenant déconnectés.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'installation du récepteur doit être effectuée par un personnel qualifié !
- Avant l'installation et tout travail de maintenance, désactivez toujours l'alimentation électrique !
- Ne touchez pas le récepteur avec des mains humides ou mouillées.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-2802, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché

d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.