

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi cette batterie de secours USB compatible Qi. Ne perdez plus de temps à chercher un câble de chargement adapté : placez simplement votre appareil mobile compatible Qi sur la batterie pour le recharger. Vous pouvez aussi l'utiliser lors de vos déplacements. Même les appareils mobiles non compatibles Qi peuvent être chargés de manière conventionnelle grâce à un câble USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie de secours
- Câble USB
- Mode d'emploi

Accessoires en option (non fournis, disponibles sur <https://www.pearl.fr>)

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Batterie Li-ion	4.000 mAh
Entrée	5 V DC
Sortie Qi	5 V DC
Sortie USB	2,1 A
Fréquence sans fil	333 – 666 MHz
Puissance d'émission max.	20 dBm
Connectique	Port USB, port Micro-USB
Dimensions	68 x 115 x 11 mm
Poids	128 g

Description du produit



1. Touche Marche/Arrêt
2. Surface de chargement Qi
3. Port Micro-USB
4. Port USB
5. LED de batterie

Charger la batterie

1. Branchez le câble de chargement USB à la prise Micro-USB de votre batterie de secours ainsi qu'à un adaptateur secteur approprié (non fourni dans le contenu).
2. Branchez l'adaptateur secteur USB à une source d'alimentation appropriée. Les LED de batterie indiquent l'état de chargement. Dès que les quatre LED de batterie brillent en bleu de façon continue, votre batterie de secours est complètement rechargée.

Affichage du niveau de chargement

LED de batterie	Action	Capacité
1	Lumière continue	0 – 25 %
1+2	Lumière continue	25 – 50 %
1+2+3	Lumière continue	50 – 75 %
1+2+3+4	Lumière continue	75 – 100 %

Utilisation



ATTENTION !

Les appareils mobiles ne peuvent être rechargés qu'avec la prise USB ou la surface Qi. Ne branchez jamais un appareil mobile au port Micro-USB !

Charger les appareils mobiles dans le port USB

1. Branchez l'appareil mobile au port USB de votre batterie de secours.
2. Allumez la batterie de secours en appuyant une fois brièvement sur la touche Marche/Arrêt. Les LED de batterie indiquent l'état de chargement.
3. Votre appareil mobile est en cours de chargement. Débranchez-le de la batterie de secours lorsqu'il est complètement chargé.
4. Éteignez la batterie de secours en appuyant sur la touche Marche/Arrêt brièvement deux fois de suite.

Charger un appareil mobile sur la surface de chargement Qi



NOTE :

Le chargement sans fil est possible seulement si l'appareil mobile est compatible Qi ou équipé d'une station ou coque de chargement Qi.

1. Posez la batterie de secours sur une surface plane et solide.
2. Allumez la batterie de secours en appuyant une fois brièvement sur la touche Marche/Arrêt. Les LED de batterie indiquent l'état de chargement.
3. Posez l'appareil mobile compatible Qi au centre de la surface de chargement Qi. Votre appareil mobile est en cours de chargement.
4. Retirez l'appareil mobile de la surface lorsqu'il est complètement chargé.
5. Éteignez la batterie de secours en appuyant sur la touche Marche/Arrêt brièvement deux fois de suite.



NOTE :

Vous pouvez utiliser la fonction de chargement Qi et le chargement par USB simultanément.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Ne chauffez pas la batterie de secours à plus de 60° C et ne la jetez pas au feu. Risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie. Maintenez-la éloignée de tout objet en métal.
- N'essayez pas d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors de son chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie de secours qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Ne déchargez jamais la batterie complètement. Cela diminue sa durée de vie.

- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20 °C.
- Chargez les appareils mobiles exclusivement à la fiche USB ou sur la surface de chargement Qi. Le port Micro-USB ne doit servir qu'à recharger la batterie de secours.
- Ne manipulez jamais l'appareil avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces à humidité élevée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis pour recharger l'appareil.
- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne posez aucun objet sur la batterie.
- Ne couvrez pas la batterie pendant l'utilisation.
- Évitez tout contact de la peau avec les connecteurs de la batterie.
- Veuillez à ce que les connecteurs de la batterie soient bien propres et exempts de poussière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1787 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.