


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chargeur de maintien solaire pour batterie de voiture. Branchez simplement le chargeur de maintien à votre allume-cigare, et placez le panneau solaire sur le tableau de bord par exemple. Vous protégez ainsi la batterie de votre véhicule contre le déchargement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Unité de chargement (cellules solaires) avec voyant de contrôle
- 4 ventouses
- Câble principal (fixe ; longueur : env. 240 cm)
- Câble avec pinces batterie (environ 30 cm)
- Câble avec connecteur 12 V pour allume-cigare (environ 25 cm)
- Mode d'emploi



Caractéristiques techniques

Sortie (max)	1,5 W / 17,5 V
Intensité du courant de charge max.	85 mA
Dimensions	env. 340 x 118 x 14 mm

Utilisation

Sur certains véhicules, l'allume-cigare ne fonctionne pas lorsque le contact est coupé. Dans ce cas, branchez le chargeur de maintien directement sur la batterie de votre voiture. Le câble de connexion correspondant (avec pinces batterie) est fourni.



ATTENTION :

Respectez impérativement la polarité : branchez la pince avec marquage noir à la borne négative (-) et celle avec marquage rouge à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.

Si vous n'êtes pas sûr de tout avoir branché correctement, adressez-vous par sécurité à un garage compétent.

Branchement du chargeur de maintien solaire

Placez les ventouses dans les deux trous situés sur le côté gauche et sur le côté droit de l'unité de chargement. Veillez à ce que les deux ventouses soient solidement ajustées dans l'ouverture. Les deux autres ventouses sont prévues comme pièces de rechange. Vous pouvez maintenant fixer l'unité de chargement à l'aide des ventouses sur le pare-brise, à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous pouvez également utiliser le chargeur de maintien autrement, par exemple en l'accrochant au mur. Placez-le de manière à ce qu'il bénéficie d'une exposition optimale aux rayons du soleil.

Branchez le câble principal au câble de connexion pour allume-cigare ou au câble de connexion pour batterie.

Raccordez le chargeur à l'allume-cigare de votre voiture ou camping-car. Vous pouvez également brancher le chargeur de maintien directement à la batterie de votre voiture. Respectez les consignes de polarité inscrites sur le dessus.

Chargement

Dès que la lumière du jour est assez lumineuse, le chargeur de maintien solaire produit du courant qu'il transmet à la batterie à laquelle il est branché. Le voyant LED de contrôle de l'unité de chargement brille en bleu dès que la batterie est chargée.

Le chargeur est conçu de manière à protéger votre batterie de la surcharge et de la surtension. Simultanément, une résistance empêche que votre batterie 12 V ne soit déchargée involontairement.

Notez que le chargeur de maintien est conçu pour protéger

les batteries 12 V d'une perte de charge. Il ne permet pas de recharger une batterie largement ou complètement déchargée.



NOTE :

Certains véhicules sont équipés d'un pare-brise teinté. Cela peut avoir un impact négatif sur l'efficacité du chargeur de maintien si vous placez l'unité de chargement derrière de telles vitres teintées. Dans ce cas il est recommandé de fixer le chargeur de maintien à l'extérieur du véhicule.



ATTENTION !

N'utilisez pas le chargeur de maintien solaire lorsque le moteur tourne ou pendant que vous roulez.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez le chargeur de maintien ni pendant les trajets ni lorsque le moteur tourne.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-5719 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.