

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette multiprise. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Multiprise
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Puissance absorbée maximale     | 3500 W           |
| Nombre de prises secteur        | 6                |
| Angle des prises secteur        | 45°              |
| Classe de protection            | III              |
| Protection contre la surtension | Oui              |
| Composition boîtier             | Plastique        |
| Longueur câble                  | 150 cm           |
| Dimensions                      | 465 x 65 x 40 mm |

**Description du produit**


1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Prises secteur
3. Ports réseau

**Utilisation**
**Prises secteur**

1. Branchez la multiprise sur une prise secteur adéquate.
2. La multiprise est pourvue de 6 prises secteur inclinées à 45°. Branchez des appareils électriques compatibles sur les prises secteur.
3. Placez l'interrupteur rouge en position [I] pour allumer la multiprise.
4. Lorsque la multiprise est allumée, l'interrupteur Marche/Arrêt brille. Les appareils branchés sont alimentés.
5. Placez l'interrupteur rouge en position [O] pour éteindre la multiprise.

**Ports réseau**

La multiprise est pourvue de deux ports réseau. Le port [IN] constitue un port d'entrée et le port [OUT], un port de sortie. Branchez un câble réseau sur la multiprise pour protéger votre réseau de la surtension.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. N'utilisez la multiprise que dans des locaux secs et en intérieur.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- La multiprise ne doit pas être utilisée si l'humidité ambiante dépasse 80 %.
- La multiprise ne doit pas être utilisée si la température ambiante est supérieure à 50 °C.
- N'appliquez pas de détergent sur la multiprise. Ne l'utilisez pas dans un local contenant des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables.
- Veillez à ce que la prise de courant sur laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf

si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- La multiprise ne doit être branchée que sur un réseau sécurisé de 16 A.
- Ne dépassez pas la charge maximale de 3500 W.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-4454 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).