

## Cher client, chère client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Batterie d'appoint USB PB-190
- Câble USB (USB-A vers Micro-USB)
- Mode d'emploi

## Description du produit



1. Touche Marche/Arrêt
2. LED d'état de la batterie
3. Port USB 1
4. Port Micro-USB
5. Port USB-C
6. Port USB 2

## Charger la batterie



### NOTE :

*Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 8 heures au moins.*

1. Branchez le connecteur Micro-USB du

câble USB fourni au port Micro-USB de la batterie d'appoint.

2. Branchez le connecteur USB du câble USB fourni à une source d'alimentation adéquate (adaptateur secteur, etc.).
3. Les LED s'allument en fonction de l'état de la batterie d'appoint. Les LED fixes indiquent les paliers de chargement atteints. Une LED clignotante vous indique le palier de chargement à atteindre.
4. Lorsque toutes les LED brillent de manière fixe, la batterie d'appoint est complètement chargée.

## Recharger un appareil mobile

1. Branchez l'appareil à recharger sur l'un des ports USB de la batterie d'appoint.
2. Les LED brillent en fonction de l'état de chargement de la batterie d'appoint. L'appareil mobile charge.



### NOTE :

*Vous pouvez brancher et recharger un appareil mobile même si un autre est déjà en cours de chargement.*

## Afficher l'état de la batterie

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Les LED de la batterie s'allument pendant 5 secondes, et vous indiquent son niveau de chargement.

Nombre de LED	Capacité
1	> 25 %
2	25 – 50 %
3	50 – 75 %
4	75 – 100 %

## Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	20000 mAh
Entrée	5 V DC / 2 A
Sorties (total)	5 V DC / 2,1 A
Protection contre le court-circuit	✓
Protection contre la surchauffe	✓
Protection contre la surcharge	✓
Interfaces	2 ports USB-A 1 port USB-C 1 port Micro-USB
Câble USB	30 cm
Dimensions	149 x 69 x 28 mm
Poids	420 g

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! /// N'ouvrez

jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. /// Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. /// Veillez à ce que la prise de courant sur laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence. /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Ne stockez pas le produit en un lieu exposé au rayonnement direct du soleil. La température de stockage idéale se situe entre 10 et 20 °C. /// Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. /// Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin


d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. /// Maintenez les batteries hors de portée des enfants. /// Ne réchauffez pas une batterie à plus de 60 °C. ne la jetez pas au feu : risque d'explosion et d'incendie. /// Ne court-circuitez pas une batterie. /// N'essayez pas d'ouvrir une batterie. /// Lorsque vous rechargez une batterie, restez à proximité et vérifiez régulièrement sa température. /// N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. /// Interrompez immédiatement le processus de chargement si la batterie chauffe de manière anormale. Une batterie qui chauffe ou se déforme pendant un chargement est défectueuse et ne doit plus être utilisée. /// Ne laissez pas une batterie se décharger complètement. Vous risquez sinon de réduire sa durée de vie. /// Rechargez la batterie tous les trois mois au moins même si vous ne vous n servez pas. /// Il est recommandé de charger une batterie à 30 % de sa capacité même si vous ne vous en servez pas. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2859 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).