

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce hub USB. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Hub USB actif
- Câble d'alimentation
- Mode d'emploi

**Systèmes d'exploitation compatibles**

Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10  
Mac à partir de OS 10  
Linux à partir de 2.4

**Variantes du produit**

- PX8930 : Hub USB 2.0 actif à 3 ports encastrable
- PX8931 : Hub USB 3.0 actif à 3 ports encastrable
- PX8932 : Hub USB 3.0 actif à 2 ports encastrable

**Caractéristiques techniques**

<b>Entrée</b>		
PX8930	230 V AC / 50 Hz	
PX8931		
PX8932		
<b>Sortie</b>		
USB	PX8930	5 V DC / 2,1 A
	PX8931	5 V DC / 2,4 A
	PX8932	
Réseau	PX8930	230 V AC / 50 Hz / 5 A
	PX8931	230 V AC / 50 Hz / 10 A
	PX8932	
Sécurité	PX8930	5 A
	PX8931	10 A
	PX8932	
USB	PX8930	3 x USB 2.0
	PX8931	3 x USB 3.0
	PX8932	2 x USB 3.0
Rétrocompatible	Oui	
Câble	35 cm	
Câble d'alimentation	100 cm	
Câble USB	120 cm	
Trou dans la table	80 mm	
Manchon	2	
Poids	434 g	


**Installation**

1. Si votre table ne comporte aucun trou adéquat, percez un trou de 80 mm de diamètre dans la table.
2. Dévissez les deux manchons du hub USB dans le sens horaire.



3. Prenez le manchon dont l'intérieur est lisse, et insérez-le dans le trou de la table par le haut.
4. Faites passer les câbles dans le manchon puis insérez le hub dans le trou de la table par le haut.

5. Faites passer les câbles à travers le manchon rainuré. Vissez-le à fond sur le hub USB par le bas, dans le sens antihoraire.



**Utilisation**

1. Branchez le câble d'alimentation au hub USB.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale appropriée.
3. Branchez le câble USB du hub USB au port USB d'un ordinateur.
4. Les appareils électriques et USB peuvent désormais être connectés au hub USB.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne branchez jamais plusieurs multiprises à la suite l'une de l'autre.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- Ce hub ne remplace pas une installation électrique fixe.
- L'appareil n'est hors tension que lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ces produits PX-8930, PX-8931 et PX-8932 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).