

Chère cliente, cher client,

Nous nous remercions d'avoir choisi ce micro-casque. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Micro-casque sans fil
- Microphone amovible
- Récepteur radio 2,4 GHz
- Câble de chargement Micro-USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Portée sans fil	Jusqu'à 15 m	
Puissance d'émission max.	< 9 dBm	
Plage de fréquences	20Hz – 20KHz	
Impédance	Écouteurs	32 Ω
	Microphone	2200 Ω
Fréquence sans fil	2,4 GHz	
Batterie	Lithium-polymère 400 mAh	
Dimensions	19,3 x 16,6 x 8 cm	
Poids	300 g	

Description du produit



- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Prise microphone | 6. Touche Marche/Arrêt |
| 2. Prise jack 3,5 mm | 7. Touche Mute |
| 3. Port Micro-USB | 8. LED de statut (casque) |
| 4. Volume +/- | 9. LED de statut (récepteur) |
| 5. Microphone muet | |

Mise en marche

1. Recharger les écouteurs

- Branchez le câble de chargement Micro-USB au port Micro-USB (3) du casque et à un adaptateur secteur USB.
- Pendant le chargement, la LED de statut brille en rouge. Une fois le casque complètement chargé, le voyant s'éteint.

2. Allumer/Éteindre le casque

- Maintenez la touche Marche/Arrêt (6) appuyée pendant quelques secondes pour allumer le casque. La LED de statut brille en bleu.

- Maintenez la touche Marche/Arrêt (6) appuyée pendant quelques secondes pour éteindre le casque. La LED de statut s'éteint.

3. Connecter le casque au récepteur

1. Branchez le récepteur sans fil sur un port USB de votre ordinateur.
2. Allumez le casque. Il établit automatiquement une connexion avec le récepteur radio en quelques secondes. Lorsque le casque et le récepteur radio sont connectés, la LED de statut du casque s'allume en bleu.



NOTE :

Si le casque est correctement connecté au récepteur sans fil et que vous ne recevez toujours pas de musique, vérifiez la source d'entrée et de sortie sonore dans les paramètres système de votre ordinateur.

Utilisation

Régler le volume

- Appuyez sur la **touche -** (4) pour baisser le volume.
- Appuyez sur la **touche +** (4) pour augmenter le volume.
- Appuyez sur la **touche Muet** (7) pour couper le son. Appuyez à nouveau sur la **touche Muet** (7) pour activer le son.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'ouvrez pas le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques,

sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-3100 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.