

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie de rechange pour votre smartwatch PW-410.rd (PX4557). Pour savoir comment mettre en place la batterie, veuillez consulter le mode d'emploi de votre smartwatch. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Batterie lithium-polymère
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Capacité	280 mAh
Tension	3,7 V
Tension de charge max.	4,2 V
Numéro d'enregistrement WEEE :	DE60771113



### ATTENTION !

**Cette batterie est conçue uniquement pour une utilisation avec la montre-téléphone & smartwatch PW-410.rd (PX4557).**



### NOTE :

*Une fois mise en place, la batterie doit tout d'abord être rechargée entièrement.*

## Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collectes municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

Respectez toujours la polarité des batteries. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager, voire détruire, l'appareil. Risque d'incendie ! Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser charger à environ 40-60 % de sa capacité. Ne stockez pas la batterie à un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale se situe entre 10 et 20 °C. Ne tentez pas d'ouvrir la batterie, de la démonter, ou de la réparer. N'exposez pas la batterie à des températures dépassant les 60 °C. La batterie ne doit être pressée, percée, court-circuitée, jetée au feu ni jetée dans l'eau.

## Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. /// Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-4558 conforme à la directive 2001/95/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la sécurité générale du produit.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).