

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet accessoire, qui est un mélange pratique entre un rétroviseur intérieur et un kit mains libres bluetooth.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rétroviseur ultra fin avec kit mains libres bluetooth intégré
- Câble de chargement USB
- Adaptateur (allume-cigare/USB)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension de charge	5 V DC
Temps de chargement	Env. 3 h
Bluetooth	2.1
Portée	Jusqu'à 10 m
Full Duplex-Technologie	Oui
Réduction du bruit et de l'écho	Oui
Technologie DSP	Oui
Autonomie en conversation	Jusqu'à 10 h
Autonomie en veille	Jusqu'à 120 h

Montage

Le kit bluetooth s'installe sur le rétroviseur intérieur de votre voiture. Respectez les législations en vigueur et n'utilisez pas le kit si cela est interdit.

1. Placez la pince supérieure du kit mains libres sur le bord supérieur de votre rétroviseur intérieur.
2. Tirez le kit vers le bas pour placer les pinces inférieures sous le bord inférieur du rétroviseur intérieur.
3. Fixez les pinces inférieures du kit sous le rétroviseur intérieur.

Avant la première utilisation

Chargez totalement la batterie du kit avant de l'utiliser pour la première fois. Pour cela, branchez le câble USB fourni au port 5 V DC situé sous le kit mains libres. Branchez le câble de l'adaptateur fourni à une prise allume-cigare 12 V de votre véhicule. La touche multifonction s'allume en rouge. Le témoin s'éteint une fois que le chargement est complet. L'icône d'une pile s'affiche à droite de l'écran. Un avertissement sonore vous signale quand le chargement est faible et que le kit doit être rechargé.

Allumer/Éteindre l'appareil

Pour allumer le kit, maintenez la touche multifonction enfoncée jusqu'à entendre un son et voir l'inscription "Bluetooth" à l'écran. La touche multifonction clignote alors en bleu. Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche multifonction enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche "Power off". La lumière bleue de la touche multifonction s'éteint et le kit mains libres est éteint.

Appariement

Connectez le kit mains libres à un téléphone mobile bluetooth :

1. Allumez le kit mains libres. Il passe en mode Connexion.
2. Activez la fonction bluetooth de votre téléphone mobile et cherchez de nouveaux périphériques bluetooth. Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone.
3. L'écran de votre téléphone mobile affiche une liste des appareils trouvés. Choisissez le périphérique "VC-90". Si un mot de passe est demandé, saisissez "0000".
4. Un bip signale la connexion réussie. Le kit mains libre affiche le nom du téléphone et une icône bluetooth.



NOTE :

Après démarrage et passage en mode bluetooth, le kit mains libres se connecte automatiquement au dernier téléphone mobile apparié.

Utilisation

Prendre un appel

La sonnerie de votre téléphone mobile signale un appel entrant. Si possible, le kit affiche et dicte le numéro. Le nom s'affiche si le numéro appelant est enregistré dans le kit. Décrochez un appel comme d'habitude sur votre téléphone mobile ou appuyez sur la touche multifonction du kit mains libres.

Rejeter un appel entrant

Appuyez deux fois de suite sur la touche multifonction ou rejetez l'appel directement sur le téléphone mobile.

Mettre fin à un appel

Mettez fin à l'appel sur votre téléphone mobile ou appuyez sur la touche multifonction du kit mains libres.

Régler le volume

Réglez le volume avec la touche UP ou DOWN sur le dessus du kit. La touche UP augmente le volume et la touche DOWN le diminue.

Recomposer le dernier numéro

Pour recomposer le dernier numéro appelé, appuyez deux fois sur la touche multifonction.

Rappel

Pour rappeler un appel manqué ou un numéro composé précédemment, appuyez sur la touche DOWN. Appuyez sur la touche UP ou DOWN pour afficher les autres numéros de la liste. Appuyez sur la touche multifonction pour composer un numéro affiché. Pour quitter le menu de sélection, maintenez la touche UP ou DOWN enfoncée pour un court moment. Si aucun numéro entrant n'a été enregistré, l'écran affiche "No Record".

Ajouter un contact

Pour transmettre les contacts ou la totalité du répertoire sur le kit mains libres, votre téléphone doit être compatible avec cette fonction. En règle générale, vous pouvez envoyer les contacts vers le kit via bluetooth avec un téléphone portable. Pour cela, activez la fonction de votre téléphone portable et cherchez le kit mains libres "VC-90" dans la liste des appareils trouvés. Transférez les contacts. Les noms transférés s'affichent à l'écran du kit mains libres.

Appel depuis la liste de contacts

Vous pouvez afficher les données avec la touche UP une fois que vous avez transféré la liste de contacts de votre téléphone vers la mémoire du kit. Naviguez dans la liste de contacts avec les touches UP et DOWN. Ouvrez le numéro avec la touche multifonction. Pour quitter la liste de contact, maintenez la touche UP ou DOWN enfoncée pour un court moment. Si aucun contact n'est enregistré, le kit affiche "No Pb" et revient au mode standard.

Numérotation vocale

Si votre téléphone mobile le permet, vous pouvez appeler un numéro par numérotation vocale. Pour activer la numérotation vocale, appuyez sur la touche multifonction. L'écran affiche "Voice Dial". Énoncez la commande vocale enregistrée dans le téléphone portable afin d'appeler un contact.

Haut-parleur externe

Le kit mains libres est équipé de deux haut-parleurs intégrés. Vous pouvez aussi brancher des haut-parleurs externes par la sortie AUX située sur le dessus du kit. Il vous faudra pour cela une enceinte avec un connecteur jack 3,5 mm.

Fonctions du menu

Maintenez la touche DOWN enfoncée pendant un moment pour accéder au menu du kit mains libres. Naviguez dans les menus avec les touches UP et DOWN. Appuyez sur la touche multifonction pour sélectionner un point.

Call Record (Historique des appels)

Trouvez ici les derniers numéros composés ou entrants et sélectionnez-les avec UP ou DOWN. Appuyez sur la touche multifonction pour composer un numéro affiché.

Contact

Ce menu contient votre liste de contacts. Naviguez dans les dossiers avec les touches UP ou DOWN. Appuyez sur la touche multifonction pour appeler le contact sélectionné.

Dis Device (Disconnect Device)

Sélectionnez ce point pour interrompre la connexion avec le téléphone mobile.

Load Pb (Charger répertoire)

Vous pouvez transférer la liste de contact du téléphone vers le kit via le menu "Load Pb". Sélectionnez le menu et appuyez sur la touche multifonction. L'écran affiche "Load Over" une fois le transfert terminé. Pour interrompre le transfert, maintenez les touches UP et DOWN enfoncées jusqu'à ce que l'écran affiche "Load Cancel".

Voice Report

Ce menu permet de choisir la langue des annonces vocales du numéro de téléphone ou de les désactiver.

Del Pb (Effacer répertoire)

Sélectionnez "Del Pb" et appuyez sur la touche multifonction pour effacer la liste de contact.

Del Record

Allez sur "Del Record" et appuyez sur la touche multifonction pour effacer les numéros enregistrés des derniers appels.

Back

Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche multifonction pour quitter le menu.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Veuillez respecter impérativement et avant tout le Code de la Route.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-1820 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.