

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet adaptateur 5en1 très pratique pour iPad. Grâce à lui, vous pourrez étendre la capacité de mémoire de votre iPad avec différents périphériques de stockage. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Adaptateur 5en1
- Câble MicroUSB
- Mode d'emploi




NOTE

Veuillez noter qu'un câble MicroUSB 1,5 A est fourni. Veuillez n'utiliser aucun autre câble ! Cela pourrait conduire à un ralentissement du processus de chargement ou à des erreurs de synchronisation avec le PC.

Informations produit


- **Appareils compatibles :**
Fonction de lecteur de carte mémoire : iPad, iPad 2, nouvel iPad
Port HDMI : iPad, iPad 2, nouvel iPad, iPhone 4 / 4S, iPod Touch 4
- **Version iOS compatibles :**
iOS 3.2.X, 4.2.X, 4.3.X, 5.0, 5.0.1
- **Connectique :**
USB, MicroUSB, MicroSD, SD, HDMI
- **Caractéristiques techniques**
Courant permanent : 10 mA
Courant de charge iPad : 1000 mA jusqu'à 1500 mA
Puissance de sortie USB : 5 V, 150 mA

Interfaces



N°	Nom	Description des fonctions
1	Prise Apple 30 broches	Branchez l'adaptateur à votre iPad via ce port.
2	Indicateur d'état	Affiche l'état actuel : LED orange allumée : Mode USB LED rouge allumée : Mode lecteur de cartes LED verte allumée : Mode Synchronisation
3	Port carte SD	Insérez ici votre carte mémoire SD.
4	Port USB	Connectez vos appareils USB à l'iPad via ce port.
5	Port HDMI	Branchez votre iPad à un écran via ce port.
6	Port carte MicroSD	Insérez ici votre carte mémoire MicroSD.
7	Port MicroUSB	Branchez votre iPad à votre ordinateur via ce port, ou utilisez un adaptateur (utilisez uniquement le câble MicroUSB fourni pour atteindre une puissance de charge maximale).

LED de statut




N°	Nom	Description des fonctions
1	LED d'alimentation	La LED orange s'allume dès que l'appareil est connecté à l'iPad.
2	LED lecteur de cartes	La LED rouge s'allume lorsque l'appareil est en mode lecteur de cartes.
3	LED de synchronisation	La LED verte s'allume dès que l'appareil est en mode synchronisation.

Utilisation

Utilisation du port USB A

Ce port vous permet de connecter votre iPhone/iPad.

Connecter un iPhone




1. Branchez tout d'abord l'adaptateur à l'iPad.
2. Branchez ensuite l'iPhone dans le port USB A de l'adaptateur via le câble de données de l'iPhone.
3. Votre iPad reconnaît automatiquement tous les films et toutes les images contenus dans le dossier DCIM de l'iPhone.
4. Vous pouvez ensuite importer ces fichiers. Lors de l'importation des fichiers, vous pouvez choisir de garder les fichiers sur l'iPhone, ou de les supprimer.
5. Une fois que vous avez importé les fichiers sur votre iPad, vous pouvez les ouvrir sur votre iPad.



NOTE

Veuillez noter que votre iPad ne peut reconnaître qu'un seul périphérique de stockage à la fois. Pour cette raison, le port USB est désactivé dès que vous insérez une carte SD dans l'adaptateur.

Utiliser une carte mémoire




1. Branchez tout d'abord l'adaptateur à l'iPad.
2. Insérez-y ensuite une carte mémoire.
3. Votre iPad reconnaît automatiquement tous les films et toutes les images contenus dans le dossier DCIM provenant d'un iPhone ou d'un iPad.
4. Vous pouvez ensuite importer ces fichiers. Lors de l'importation des fichiers, vous pouvez choisir de garder les fichiers sur la carte mémoire, ou de les supprimer.
5. Une fois que vous avez importé les fichiers sur votre iPad, vous pouvez les ouvrir sur votre iPad.

Utilisation du port MicroUSB

Vous pouvez utiliser ce port dans les cas suivants :

- a) Si vous souhaitez synchroniser votre iPad avec l'ordinateur.
- b) Si vous souhaitez recharger votre iPad avec un adaptateur USB.


Synchronisation avec l'ordinateur



1. Branchez tout d'abord l'adaptateur à l'iPad.

2. Branchez ensuite l'adaptateur à l'ordinateur via le câble MicroUSB fourni.
3. La LED de statut passe de l'orange au vert, ce qui signifie que votre iPad se trouve en mode synchronisation.
4. Si iTunes est installé, il s'ouvre ensuite.

Chargement via un adaptateur USB




1. Branchez tout d'abord l'adaptateur à l'iPad.
2. Branchez ensuite l'adaptateur à l'adaptateur USB via le câble MicroUSB fourni.
3. La LED verte s'allume et votre iPad est rechargé.



NOTE
 Veuillez noter que le câble MicroUSB fourni ne délivre qu'un courant de charge de 1,5 A. Le processus de charge est donc plus long qu'avec le câble de chargement de l'iPad. Cette fonction est notamment pratique pour recharger votre iPad pendant que vous diffusez des images ou des films via le port HDMI.

Utilisation de la sortie HDMI



1. Branchez tout d'abord l'adaptateur à l'iPad.

2. Branchez ensuite l'adaptateur à un écran via le port HDMI à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).
3. Pour afficher les images et les vidéos de votre iPad sur l'écran, mettez votre écran en mode HDMI.



NOTE
 Veuillez noter que l'iPad, l'iPhone 4 et l'iPod Touch 4 ne disposent pas de la fonction miroir («mirroring»). Lorsque la batterie de votre iPad faiblit pendant le transfert de l'image, vous pouvez la recharger à l'aide du câble MicroUSB.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Maintenez ce produit à l'écart de températures extrêmes et de l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION :
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-1999 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL.GmbH
 PEARL-Str. 1-3
 79426 Buggingen
 Allemagne
 25.05.2012

Kuchars, A.

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, HZ-1999.