

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce support mural. Positionnez votre tablette exactement selon vos besoins, et accédez-y facilement à tout moment. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Support mural
- Support de fixation (pour montage mural)
- 2 chevilles
- 2 vis
- 2 caches
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Système à pince	2 pinces de fixation
Tablettes compatibles	7 – 10,4"
Taille minimale	18,5 x 10,5 cm
Bras orientable	Extensible jusqu'à 32,5 cm
	Orientable à 180 °
	Orientable librement jusqu'à 360°
	20 x 10 x 3,5 cm
	294 g
Matériaux	Aluminium
Support mural	24,5 x 8,5 x 4,5 cm
	152 g

**Montage sur un mur**

**NOTE :**

*Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux d'installation, faites effectuer le montage par un spécialiste.*


**NOTE :**



*Avant de percer les trous dans le mur pour le support de fixation, veillez à ce que l'espace disponible soit suffisant pour l'ensemble du support mural, tablette tactile comprise.*

1. Enlevez tout d'abord le support de fixation placé sur la face inférieure du bras orientable.



**ATTENTION !**

**Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe à l'endroit où vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !**

3. Percez alors les deux trous correspondants et insérez les deux chevilles.
4. Vissez le support de fixation à l'aide des deux vis correspondantes.
5. Placez les caches sur les têtes de vis, dans les trous du support de fixation.



**Fixer le support pour tablette**

Desserrez les deux molettes de réglage, situées au dos du support pour tablette, de façon à adapter la taille du support à la tablette tactile. Fixez le support pour tablette tactile au dos de la tablette. Placez pour cela les angles opposés en diagonale dans le support correspondant et serrez de nouveau les deux molettes de réglage, de façon à ce que votre tablette tactile tienne parfaitement dans le support.



**Utilisation**

Fixez le bras articulé au support de fixation. Pour ce faire, faites glisser la pièce correspondante dans le support de fixation, de façon à ce que le bras orientable s'y enclenche. Maintenez le support pour tablette tactile verticalement (avec la tablette fixée dedans), et insérez-le dans la pièce correspondante du bras articulé jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Vous pouvez ainsi faire pivoter votre tablette tactile dans différentes positions (pivotement jusqu'à 360°, inclinaison jusqu'à 180° et basculement jusqu'à 45° vers le haut et le bas).



NOTE :

*Pour fixer les petites tablettes de 7 pouces dans le support, tournez les pinces vers l'intérieur.*

