

*awvisio*TM
Visual Sound Technologies



Micro-casque "Premium Bass"

avec commande filaire

PX-1490-675

TABLE DES MATIÈRES

Contenu.....	4
Utilisation.....	5
Commande filaire	6
Caractéristiques techniques.....	7
Consignes pour les écouteurs.....	8
Consignes de sécurité.....	10
Traitement des déchets.....	11
Déclaration de conformité	12

© 05/2014 - MB//EX:MiS/RC//VG

Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet appareil alliant un son cristallin et un design moderne. Grâce à la technologie brevetée Inverted Sound, les écouteurs sont placés devant le conduit auditif, et non à l'intérieur. Ainsi, les ondes sonores ne sont pas envoyées directement sur le tympan, et vous profitez d'un son parfaitement enveloppant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Écouteurs avec commande filaire
- 3 paires d'embouts de différentes tailles (S / M / L)
- Étui
- Mode d'emploi

Utilisation

- Choisissez une paire d'embouts de la taille qui convient. L'embout adapté permet d'accroître le confort d'utilisation, d'assurer une tenue stable et une qualité de son optimale.
- Fixez les embouts sur les écouteurs en les enfonçant sur les écouteurs.
- Lors de l'utilisation des écouteurs, observer les lettres **L** (oreille gauche) et **R** (oreille droite) afin de placer chaque écouteur dans l'oreille correspondante.
- Branchez le connecteur du micro-casque à votre appareil audio ou à votre téléphone portable. Le choix des fichiers à lire ainsi que le volume sont commandés par l'appareil audio source.



NOTE:

Ne tirez pas sur les câbles pour retirer les écouteurs de vos oreilles.

Commande filaire

La commande filaire vous permet également, pendant l'écoute de musique, de prendre facilement des appels téléphoniques entrants sans avoir à retirer les écouteurs.

Pour que vous puissiez utiliser la fonction Téléphone intégrée avec prise d'appel et microphone, il faut que votre smartphone supporte cette fonction.

Mode	Touche du microphone	Fonction
Appel	1 pression	Prendre/terminer un appel
Lecture audio	1 pression	Lecture/Pause
Lecture audio	2 pressions	Retour rapide
Lecture audio	3 pressions	Avance rapide

Caractéristiques techniques

Impédance	16 ohms
Fréquence	20 Hz à 20 kHz
Sensibilité	100 dB
Puissance d'entrée	1 mW (max. 3 mW)
Poids	12,5 g
Longueur du câble	1,2 m
Connexion	jack 3,5 mm

Consignes pour les écouteurs

- Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
- Réglez le volume de manière à pouvoir entendre clairement la lecture audio dans un environnement calme, mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent progressivement au volume ; un niveau sonore élevé peut donc vous sembler normal. Un niveau sonore élevé peut endommager votre audition.
- N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir du bruit. La combinaison du bruit et de la lecture audio via vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
- Ce produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables (DAI). Maintenez constamment une distance d'au moins 10 cm entre le casque et les stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs



implantables.

- Les écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez régulièrement les écouteurs avec un produit désinfectant. En cas de troubles médicaux, contactez votre médecin.
- N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre attention. L'utilisation dans certains endroits est interdite par la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un véhicule, informez-vous de la législation concernant les casques et écouteurs en vigueur dans le pays où vous circulez, et conformez-vous à cette législation.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1490 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.07.2014

