

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra endoscopique USB qui vous permet de voir tout ce qui se cache dans les recoins les plus inaccessibles. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra endoscopique USB
- Embout magnétique
- Crochet
- Embout miroir
- Anneau de fixation
- CD de pilotes
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Accessoires requis (non fournis) : PC Windows avec un port USB libre

Démarrer le logiciel

1. Branchez la caméra endoscopique USB à un port USB libre de votre ordinateur.
2. Insérez le CD de pilotes dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
3. La fenêtre de dialogue de lecture automatique s'ouvre. Cliquez sur **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**. Double cliquez sur **RsCap_1.11.exe** pour démarrer. Si cette fenêtre ne s'ouvre pas, cliquez sur **Ordinateur** ou **Poste de travail** et cliquez sur l'icône du DVD/CD-ROM. Démarrez **RsCap_1.11.exe**.
4. Une fenêtre s'ouvre dans laquelle s'affiche le champ de vision de la caméra.

Démarrer l'enregistrement

1. Cliquez sur **File** → **Set Capture File...** et saisissez un chemin où doivent être enregistrées vos vidéos. Choisissez un nom pour la vidéo et cliquez sur **Ouvrir**.
2. Pour commencer un enregistrement, cliquez sur **Capture** → **Start Capture**. Pour arrêter l'enregistrement cliquez sur **Stop Capture**.



NOTE :
Si vous souhaitez effectuer un nouvel enregistrement, répétez l'étape 1 et modifiez le nom du fichier pour ne pas écraser l'enregistrement précédent.

Faire une photo

Pour faire une photo, cliquez sur **Capture** → **Snapshot**. La photo se trouvera dans le dossier **Mes images**.



NOTE :
Vous ne pouvez pas modifier le chemin d'emplacement des photos.

Placez les différents embouts sur la caméra

Glissez entièrement la caméra à travers l'anneau de fixation. Prenez l'un des trois supports et placez la pointe du crochet du support dans le trou de la caméra. Maintenez le support à l'aide de votre index pour qu'il ne glisse pas et faites glisser l'anneau de fixation par en bas sur la pointe du crochet. Veillez à faire glisser l'anneau de fixation de sorte que le logement repose sur la pointe du crochet. Faites glisser l'anneau de fixation sur l'embout jusqu'à ce que la pointe du crochet soit entièrement couverte.

Régler la luminosité de la LED

Branchez la caméra endoscopique USB à un port USB libre de votre ordinateur. Pour augmenter la luminosité de la LED, tournez la molette sur le connecteur USB dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et pour la diminuer, tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.

Caractéristiques techniques

Longueur du câble	7 m
Dimensions	longueur : 48 mm, diamètre : 10 mm
Classe de protection IP	IP 67
Résolution	640 x 480
Images par seconde	env. 30
Mise au point	env. 4 à 6 cm
USB	2.0

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'introduisez jamais la caméra dans un orifice corporel.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1280 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.02.2016