

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce boîtier de désinfection UV.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Boîtier de désinfection UV
- Câble Micro-USB

**Accessoire requis**, disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB

**Caractéristiques techniques**

Alimentation USB	5 V DC / 1 A
Indice de protection	IP20
Durée de désinfection	Env. 5 min
Dimensions	22,5 x 5 x 12,3 cm
Poids	303 g

**Description du produit**


1. Touche Désinfection
2. Voyant LED
3. Ports USB
4. Touche Fonction parfum

**Mise en marche**

1. Placez le boîtier de désinfection UV sur une surface stable et plane.
2. Branchez une extrémité du câble USB à l'entrée Micro-USB de votre boîtier de désinfection UV, et l'autre extrémité à un adaptateur secteur approprié.
3. Votre boîtier de désinfection UV est maintenant prêt à l'emploi.


**ATTENTION !**

**Lors de l'allumage de l'appareil, ne regardez pas directement la lampe UV et maintenez vos yeux éloignés de celle-ci, car cette dernière peut provoquer de légères brûlures ou des lésions oculaires.**

**Utilisation**

1. Ouvrez le boîtier de désinfection UV, puis placez-y l'objet à stériliser (par ex. smartphone, lunettes, clés, bijoux).
2. Branchez le boîtier, puis appuyez sur la touche Désinfection. Un son de cloche retentit au démarrage de l'appareil.


**NOTE :**

*Pour effectuer une aromathérapie, vous pouvez ajouter 1-2 gouttes d'huile essentielle parfumée avant de démarrer la désinfection. Appuyez sur la touche Fonction parfum lorsque vous souhaitez démarrer le processus.*

3. Vous pouvez observer l'avancement du processus via les voyants LED.

Voyants LED	Avancement de la désinfection
1 LED brille	25 %
2 LED brillent	50 %
3 LED brillent	75 %
4 LED brillent	100 %


**ATTENTION !**

**Maintenez le couvercle fermé durant la désinfection. Avant d'ouvrir le couvercle, interrompez la désinfection.**

4. Une fois que l'ensemble des quatre LED brillent et qu'un son de cloche retentit à nouveau, vous pouvez retirer votre objet du boîtier de désinfection. 99 % des germes, bactéries, virus, moisissures et acariens sont éliminés.

5. Le boîtier s'éteint automatiquement environ 5 minutes après la fin de la désinfection.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez placer l'appareil à plus d'un mètre de votre ordinateur ou de tout autre appareil électronique afin d'éviter des interférences de signal provenant du module intégré.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Ce produit est uniquement conçu pour un usage domestique.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Cet appareil n'est pas étanche. Évitez toute projection de liquide sur l'appareil et ne placez pas le produit en un environnement humide. Si de l'eau/boisson/alcool se renverse dans l'appareil, débranchez-le de l'alimentation, et faites-le sécher avant une utilisation ultérieure.
- Ne rechargez pas le produit à proximité de sources de chaleur.
- N'introduisez jamais de parties du corps (par ex. doigts, mains ou orteils) dans l'appareil.
- Une certaine quantité de chaleur émane de l'appareil lors du chargement. Ceci est normal et n'affecte pas le bon fonctionnement du produit. Si vous trouvez que le boîtier de stérilisation ou que la batterie de votre téléphone mobile est trop chaud€, débranchez le boîtier de stérilisation de l'alimentation, puis patientez jusqu'à ce qu'il ait complètement refroidi avant d'essayer de le recharger.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-2488, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).