

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit mains libres bluetooth. Téléphonnez en restant libre de vos mouvements et profitez des qualités de ce kit mains libres bluetooth élégant et ultra léger. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Kit mains libres bluetooth
- Tour d'oreille
- Capuchon pour port de chargement USB
- Mode d'emploi

**Accessoire requis** (disponible séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- Téléphone portable compatible bluetooth

**Description du produit**

1. Tour d'oreille
2. Bouton Plus
3. Bouton multifonction
4. Bouton Moins
5. Port de chargement USB
6. Capuchon protecteur


**Recharger le kit mains libres**

Retirez le capuchon de protection du port de chargement USB. Branchez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur ou utilisez un adaptateur USB approprié. Une LED rouge sur le kit mains libres brille pendant le chargement. La LED s'éteint une fois que la batterie intégrée est entièrement rechargée. Remplacez le capuchon de protection sur le connecteur USB après le chargement.

**Allumer et éteindre**

Pour allumer/éteindre le kit mains libres, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant environ 4 secondes. À l'allumage, la LED brille en bleu ; elle brille en rouge lorsque vous éteignez l'appareil.

**Connexion un téléphone portable - Appariement**

Allumez le téléphone portable. Le kit mains libres doit d'abord être éteint. Maintenez le bouton multifonction appuyé jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en bleu et rouge. Le kit mains libres se trouve maintenant en mode appariement. Faites une recherche d'appareils bluetooth sur votre téléphone portable. Pour ce faire, lisez si nécessaire le mode d'emploi de votre téléphone portable.

Le kit mains libres doit s'afficher sous l'intitulé "HZ-1930". Sélectionnez-le et connectez ainsi votre téléphone portable à votre kit mains libres. Dans certaines conditions, il est nécessaire de saisir un code. Saisissez le code "0000".

**Prendre un appel / Mettre fin à un appel**

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez entendre la sonnerie de votre téléphone dans votre kit mains libres. Appuyez sur le bouton multifonction pour prendre ou terminer un appel.

**Rejeter un appel**

Vous pouvez rejeter un appel en maintenant le bouton multifonction appuyé de façon prolongée.

**Régler le volume**

Appuyez sur le bouton Plus pour augmenter le volume, et sur le bouton Moins pour le réduire.

**Numérotation vocale**

Si votre téléphone propose la fonction de numérotation vocale, vous pouvez alors sélectionner votre correspondant via le kit mains libres. Connectez le kit mains libres à votre téléphone. Appuyez une fois sur le bouton multifonction et prononcez le nom du correspondant que vous souhaitez appeler.


**NOTE :**

Maintenez le bouton multifonction appuyé pendant environ deux secondes. Vous entendez un signal sonore et le dernier numéro composé est recomposé.

**Caractéristiques techniques**

Autonomie en conversation	Jusqu'à 5 h
Autonomie en veille	Jusqu'à 120 h
Dimensions	62 x 15 x 7 mm
Poids	8,5 g

**Consignes de sécurité**

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. /// Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! /// Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. /// Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. /// Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. /// N'exposez pas le produit à

l'humidité ni à une chaleur extrême. /// Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. /// Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. /// En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux. /// L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant. /// Pour réduire le niveau d'exposition, il est conseillé d'utiliser un kit mains libres et, dans cette situation, il est nécessaire de tenir éloigné l'appareil du ventre des femmes enceintes ou du bas-ventre des adolescents lorsque vous téléphonez. /// Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. /// Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. /// Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit HZ-1930 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).