

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce système de haut-parleurs 2.1 que vous pouvez brancher à votre ordinateur (ZX1584) ou connecter par bluetooth à votre smartphone, iPhone ou tablette (ZX1585).

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- 2 haut-parleurs satellites
- Caisson de basses
- Câble jack audio (3,5 mm)
- Mode d'emploi

## Variantes du produit

- ZX-1584 : Haut-parleurs 2.1 actifs 16 W RMS
- ZX-1585 : Haut-parleurs 2.1 actifs bluetooth 16 W RMS

## Accessoire en option

Adaptateur bluetooth (non fourni, disponible sur <https://www.pearl.fr>)

## Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
| Tension de fonctionnement                                   | 230 V  |
| Longueur du câble   | Env. 100 cm  |
| Puissance audio   | Haut-parleurs satellites :<br>2 x 3 W RMS, Réponse fréquentielle : 150 – 18000 Hz<br>Subwoofer : 10 W RMS, réponse fréquentielle : 20 - 200 Hz |
| Puissance de crête  | 35 W   |
| Connectique du subwoofer                                    | AUX (jack 3,5 mm),<br>2x Cinch audio (pour haut-parleurs satellites)   |
| Boutons et affichage  | Bouton de réglage du volume et interrupteur marche/arrêt sur le subwoofer, LED de fonctionnement bleue   |
| Longueur de câble des haut-parleurs satellites au subwoofer | Env. 100 cm chacun   |
| Rapport signal/bruit  | >= 75 dB   |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Version bluetooth (ZX-1585)           | 2.1 + EDR, portée jusqu'à 10 m |
| Plage de fréquences                   | de 2,400 à 2,480 MHz           |
| Puissance d'émission max.             | Puissance d'émission.          |
| Dimensions par haut-parleur satellite | 84 x 165 x 79 mm               |
| Dimensions du subwoofer               | 144 x 199 x 201 mm             |
| Poids total                           | Env. 1350 g                    |

## Mise en marche

1. Placez le système de haut-parleurs sur une surface stable et plane. Placez les deux haut-parleurs satellites à gauche et à droite du subwoofer.
2. Branchez le haut-parleur gauche à la prise Output marquée d'un L, au dos du subwoofer. Branchez le haut-parleur droit à la prise Output marquée d'un R, au dos du subwoofer.
3. Branchez le câble Input à l'ordinateur de votre choix.
4. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant et placez l'interrupteur sur ON. La LED brille en bleu. L'appareil est

maintenant prêt à l'emploi (ZX-1584). La LED brille en bleu lorsque le volume est réglé à un niveau supérieur à au niveau minimum (ZX-1585).

5. (Pour ZX-1585 uniquement) Connectez le système de haut-parleurs en bluetooth à l'appareil de lecture de votre choix. Pour ce faire, activez la fonction bluetooth de votre ordinateur, Notebook, smartphone ou tablette. Effectuez une recherche de nouveaux appareils. Pour cela, le système de haut-parleurs doit se trouver à une distance d'un mètre maximum. Sélectionnez le système de haut-parleurs. Sa désignation bluetooth est "ZX-1585".



**NOTE :**

*Si votre ordinateur ne dispose pas d'une fonction bluetooth, vous avez besoin d'un adaptateur bluetooth.*

### Utilisation

- Allumez le système de haut-parleurs à l'aide de l'interrupteur situé sur la face arrière. La LED brille en bleu.
- Réglez le volume de l'appareil à l'aide du commutateur rotatif.
- Après utilisation, éteignez l'appareil avec l'interrupteur. Le voyant bleu s'éteint.



**NOTE :**

*Avant de brancher le connecteur audio, vous devez éteindre le système de haut-parleurs. N'effectuez les branchements/débranchements audio que lorsque le système de haut-parleurs est éteint. Sinon, des pics de tension peuvent se créer, risquant d'endommager l'électronique de l'appareil.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que la prise de courant, à

laquelle est branché l'appareil, soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.

- Ne placez pas d'objets remplis d'eau sur l'appareil.
- N'obstruez pas les trous de ventilation.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne

pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits ZX-1584 et ZX-1585 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE, et ZX-1585 conforme à la directive 2014/53/UE.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).